



## FIN Asennusohje

Katepal VentBase on diffuusioavoin aluskate, jota käytetään yhdistettynä aluskatteena ja tuulensuojana rakenteessa, jossa lämmöneriste asennetaan suoraan kiinni aluskatteeseen ilman erillistä tuuletusväliä.

Aluskatteen limitys vähintään tuotteen liimasauman verran eli 15 cm. Päätyjatkokset ja asennuksessa syntyneet vauriokohdat kiinnitetään käyttötarkoitukseen soveltuvalla teipillä. Aluskatteen nostot, esimerkiksi piippuihin, kiinnitetään soveltuvalla tiivistysliimalla tai teipillä.

Asennus voidaan suorittaa joko vaakasuoraan räystään suuntaisesti tai pystysuoraan kattokannattajien suuntaisesti. Pystysuoraan asennettaessa aluskate asennetaan yhtenäisenä harjalta räystäälle ilman jatkoksia. Vaakasuoraan asennettaessa jatkosten teko on mahdollista kattokannattajan kohdalla.

Varsinainen vesikate täytyy asentaa mahdollisimman nopeasti aluskatteen asennuksen jälkeen tai viimeistään 3 kuukauden aikana. Tuotetta voidaan käyttää myös tavallisen roikkuvan aluskatteen tapaan, mutta tällöin aluskatteen alapuolisen tilan tulee olla asianmukaisesti tuulettuva.

Pyri välttämään aluskatteen päälle tulevia moottoriöljyroiskeita (esimerkiksi moottorisahasta) ja varmista, että et asenna aluskatetta puun päälle, joka on vielä kostea puunsuoja-aineista, sillä nämä aineet voivat aiheuttaa vaurioita aluskatteeseen.

VentBasen minimikaltevuus on 10°. Mikäli tuote asennetaan suoraan lämmöneristeen päälle ilman tuuletusväliä, suosittelemme Suomessa Toimivat Katot -julkaisun mukaista minimikaltevuutta.

## ENG Installation instructions

Katepal VentBase is a breathable underlay sheet, which is typically used as a combined wind barrier and underlay in a structure where the thermal insulation is installed directly against the underlay sheet without a separate ventilation space.

Overlap VentBase underlay sheet for 15 cm which is the width of products adhesive edge. End joints and any damage should be masked with suitable self-adhesive tape. Connections to substrates e.g. masonry should be made with suitable adhesives or tapes.

Both vertical and horizontal installation are possible. When installing vertically the sheet is installed continuous from ridge to eaves with no horizontal joints. In horizontal installation the joints are possible on the roof rafters. The final roofing should be laid as soon as possible after the underlay sheet is installed but at the latest within 3 months.

It is possible to use this product also as a normal hanging underlay sheet, but in that kind of structure the space under the underlay sheet should be properly ventilated.

Always avoid spilling motor oil on roof underlay (e.g. from chain saw) and prevent from contacting the membrane with impregnated boards still wet from preservatives as it may cause serious damage to the roof underlay.

The minimum roof slope for VentBase is 10°. Always follow national regulations according installation method (e.g. Toimivat Katot)

## SVE Monteringsanvisning

Katepal VentBase är en diffusionsöppen underlagsduk, som används som en kombination av underlagsduk och vindskydd i en konstruktion, där värmeisoleringen monterar mot underlagsduken utan särskilt ventilationsutrymme.

Underlagsduk överlappas minst limkantes bredd 15 cm. Tvärskarvar, och skadade punkter som uppstår vid monteringen täts med en tejp som lämpar sig för ändamålet. Uppvikningar av underlagsduken exempelvis mot murstock fästs med tätklister eller tejp.

Duken kan läggas antingen vågrätt i takfotens riktning eller lodrätt i takstolarnas riktning. När underlagsduken läggs i lodrät riktning läggs den enhetligt frånnocken till takfoten utan skarvar. När duken läggs i vågrät riktning är det möjligt att göra skarvar på takstolarna.

Täck alltid med ytskiktet snarast möjligt, öppentid max 3 månader. Produkten kan också användas som en vanlig underlagstäckning, men då ska utrymmet under underlagsduken vara ventilerat. Försök undvika stänk av motorolja (t.ex. från en motorsåg) ovanpå underlagsduken och se till att du inte lägger underlagsduken på trä, som ännu är fuktigt av träskyddsmedel, dessa ämnen kan orsaka skador på underlagsduken.

Minsta lutning för VentBase är 10°. Följ alltid nationala regler (t. ex. Toimivat Katot, Hus AMA).

## NOR Monteringsanvisning

Katepal VentBase er ett diffusionsåpent underlagsbelegg som kan legges rett på sperrene eller på taktro av tre. Minste takfall er 10°.

Brukes som kombinert undertak og vindsperre hvor isolasjonen monteres opp mot underlaget uten luftespalte.

Legg VentBase med minimum overlapp - i henhold til den angitte linjen på underlaget, slik at limkantene treffer hverandre. Vi anbefaler bruk av sløyfebånd på lektene ved montering. Skjøter og skadete punkter som oppstår under monteringen festes/repares med egnet tape. Der duken brettes opp (for eksempel mot skorsteiner) festes duken med egnet lim eller tape.

VentBase kan monteres både vertikal og horisontal. Ved vertikal monteringen monteres VentBase kontinuerlig fra møne til takfot uten horisontale skjøter. Ved horisontal monteringen kan det skjøtes på sperrene.

Primærtækkingen bør utføres så raskt som mulig og senest innen 3 måneder.